TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM KHOA CNTT

http://www.fit.hcmus.edu.vn

BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 (DÀNH CHO NHÓM)

Nội dung yêu cầu: Cài đặt và cấu hình kết nối CSDL SQL Server

1. Nội dung thực hành

- Cài đặt SQL Server (áp dụng cho các phiên bản 2005 trở lên)
- Cài đặt và thử nghiệm các mô hình kết nối cơ sở dữ liệu

2. Cài đặt SQL Server

- Phiên bản sử dụng: **SQL Server 2005 Enterprise Edition (hoặc cao hon)**
- Hệ điều hành sử dụng (hỗ trợ): **Windows Server 2003**/Windows Server 2008


Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2005 Enterprise Edition:

Bước 1. Đưa đĩa CD/DVD chứa SQL2k5EE vào ỗ đĩa CD/DVD của bạn:




Chọn Install Server components, tools, Books Online, and Sample.

Hoặc cách khác, bạn mở đĩa CD/DVD, vào thư mục **Servers**, chọn file **Setup.exe** (hình dưới) để chạy.




Bước 2. Chọn Lạccept the licensing terms and conditions để đồng ý với các điều kiện sử dụng.



Bấm Next > để sang bước tiếp theo.


Buớc 3. Click Install và Next dễ tiến hành cài đặt:




Bước 4. Chọn




Bước 5. Chọn




Bước 6. Chọn Next>




Bước 7. Chọn Advanced




Bước 8. Chọn hoặc không chọn cài đặt tài liệu hướng dẫn, ví dụ,... Sau đó click Next> để qua bước tiếp theo.




Burớc 9. Chon Next>



Burớc 10. Chọn Default instance sau đó chọn Next>




Bước 11. Chọn




Burớc 12. Chọn Use the built-in 5ystem account sau đó chọn Next >




Burớc 13. Chọn Mixed Mode (Windows Authentication and SQL Server Authentication), nhập password cho user sa sau đó chọn Next>




Bước 14. Chọn Next>




Bước 15. Chọn





Bước 16. Chọn




Bước 17. Chọn Install







Burớc 18. Chọn



Bước 19. Chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.



3. Yêu cầu thực hành

- a) Cài đặt SQL Server (phiên bản 2005 trở lên).
 - i) Mô tả thông tin máy tính cài đặt SQL Server như sau:

Tên máy	Ví dụ: NVA-PC
Địa chỉ IP	Địa chỉ IP của máy cài đặt
Hệ điều hình	Hệ điều hành và version tương ứng cài đặt
SQL Server	Phiên bản SQL Server cài đặt
Windows Account	Tên tài khoản login vào máy cài đặt
Thư mục cài đặt	Thư mục SQL Server được cài đặt

- ii) Cài đặt lại MS SQL Server theo hướng dẫn từng bước trong mục 2
- iii) Nộp tập tin quay lại toàn bộ quá trình cài đặt (sử dụng phần mềm **Camtasia** hoặc tương đương)
- b) Thử nghiệm kết nối với CSDL theo các mô hình sau
 - i) Kết nối trực tiếp trên máy server


Mô hình này chỉ có 1 máy tính vừa đóng vai trò Server và cũng đóng vai trò client

- Sử dụng Windows Authentication mode
 - Có kết nối được với server không ? giải thích tại sao ?
 - Chụp màn hình kết quả thực hiện ?
- Sử dụng SQL Server Authentication mode
 - Có kết nối được với server không ? giải thích tại sao ?
 - Chụp màn hình kết quả thực hiện ?
- ii) Kết nối từ máy client

Cài đặt công cụ Microsoft SQL Server Management Studio trên máy client và thực hiện kết nối với SQL Server


- Sử dụng Windows Authentication mode
 - Thông qua Windows account được lưu trữ trên server MS SQL Server

Mô hình này sẽ có 2 máy, một máy làm Server và máy còn lại là client




Thông qua Domain account được lưu trữ trên Domain Controller Server

Mô hình này sẽ có 3 máy, một máy làm Domain Controller, một máy làm Server và máy còn lại là client.



• <u>Sử dụng SQL Server Authentication mode</u>

Mô hình này sẽ có 2 máy, một máy làm Server và máy còn lại là client



Lưu ý: với mỗi mô hình, nộp tập tin quay lại toàn bộ quá trình thử nghiệm.